

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/bambusowa-deska-do-krojenia-327-x-249-x-15-cm-p-7628.html>



BAMBUSOWA DESKA do Krojenia 32.7 x 24.9 x 1.5 cm

Cena	38,32 zł
Numer katalogowy	056534
Kod producenta	056534
Kod EAN	5054061364668
EAN (GTIN)	5054061364668
Kod producenta	056534
Marka	George Wilkinson
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Materiał wykonania	bambus
Kolor	odcienie brązu i beżu
Długość	32.7
Szerokość produktu	24.9
Przeznaczenie	inne
Liczba sztuk w zestawie	1
Linia	George Wilkinson
Kształt	prostokątny
Średnica	40

Opis produktu



Pięknie zdobiona olejowana deska bambusowa

Motyw warzyw na dole deski

Z uchwytem do zawieszenia

Mocna i trwała

Idealnie nada się również do serwowania dań i przystawek

Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie

Deska nie nadaje się do mycia w zmywarce

Drewno bambusowe nie pochłania zapachów żywności, z którą ma styczność, lecz wymaga to systematycznej impregnacji tego materiału. Do tego wymagany jest olej jadalny. Mniej więcej raz na dwa tygodnie deski bambusowe należy poddać

odkażaniu za pomocą sody oczyszczonej, octu lub cytryny z solą. W ten sposób czyszczona deska posłuży przez lata. W przypadku, gdy bambus będzie mocno zabrudzony, to warto przetrzeć go wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń. W razie silniejszych plam warto sięgnąć po ocet lub cytrynę i sól.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ściereki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



Na naszych innych aukcja znajdują Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.



UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;