

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/deska-do-krojenia-bambusowa-327-x-249-x-15-wzor-p-8396.html>



## DESKA DO KROJENIA BAMBUSOWA 32.7 x 24.9 x 1.5 wzór

Cena	<b>36,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>056534</b>
Kod producenta	<b>056534</b>
Kod EAN	<b>5054061364682</b>
EAN (GTIN)	<b>5054061364682</b>
Kod producenta	<b>056534</b>
Marka	<b>George Wilkinson</b>
Materiał wykonania	<b>bambus</b>
Kolor	<b>odcienie brązu i beżu</b>
Długość	<b>32.7</b>
Szerokość produktu	<b>24.9</b>
Przeznaczenie	<b>inne</b>
Kształt	<b>prostokątny</b>

### Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!



Pięknie zdobiona olejowana deska bambusowa

Motyw azteckich wzorów na dole deski

Z uchwytem do zawieszenia

Mocna i trwała

Idealnie nada się również do serwowania dań i przystawek

Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie

Deska nie nadaje się do mycia w zmywarce

Drewno bambusowe nie pochłania zapachów żywności, z którą ma styczność, lecz wymaga to systematycznej impregnacji tego materiału. Do tego wymagany jest olej jadalny. Mniej więcej raz na dwa tygodnie deski bambusowe należy poddać

---

odkażaniu za pomocą sody oczyszczonej, octu lub cytryny z solą. W ten sposób czyszczona deska posłuży przez lata. W przypadku, gdy bambus będzie mocno zabrudzony, to warto przetrzeć go wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń. W razie silniejszych plam warto sięgnąć po ocet lub cytrynę i sól.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ścierki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



**Na naszych innych aukcjach Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.**

---

UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.;  
drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;