

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 09:27

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/deska-do-krojenia-bambusowa-45-x-20-x-1-5-cm-p-8507.html>

DESKA DO krojenia BAMBUSOWA 45 X 20 X 1,5 cm



Cena	28,35 zł
Numer katalogowy	134514BACT
Kod producenta	134514BACT
Kod EAN	3560233832030
EAN (GTIN)	3560233832030
Kod producenta	134514BACT
Marka	FLOQUET
Materiał wykonania	bambus
Kolor	odcienie brązu i beżu
Długość	45
Szerokość produktu	20
Przeznaczenie	inne
Kształt	owalny

Opis produktu



Deska naturalna bambusowa

Posiada ozdobne wzory i napisy wypalane z jednej strony

Na tej tradycyjnej desce do tapas zaserwujesz przekąski i dania w dobrym stylu

Posiada uchwyt do zawieszenia

Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie

wymiary: 45 x 20 x 1,2cm

Drewno bambusowe nie pochłania zapachów żywności, z którą ma styczność, lecz wymaga to systematycznej impregnacji tego materiału. Do tego wymagany jest olej jadalny. Mniej więcej raz na dwa tygodnie deski bambusowe należy poddać odkażaniu za pomocą sody oczyszczonej, octu lub cytryny z solą. W ten sposób czyszczona deska posłuży przez lata. W przypadku, gdy bambus będzie mocno zabrudzony, to warto przetrzeć go wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń. W

razie silniejszych plam warto sięgnąć po ocet lub cytrynę i sól.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ściereki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



Na naszych innych aukcja znajdują Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;

