

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 14:02

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/deska-do-krojenia-drewniana-solidna-piekna-deska-bukowa-40-x-27-x-2-cm-p-10337.html>



DESKA DO KROJENIA DREWNIANA Solidna piękna deska Bukowa 40 x 27 x 2 cm

Cena	27,00 zł
Numer katalogowy	KT10379
Kod producenta	KT10379
Kod EAN	5710862901937
EAN (GTIN)	5710862901937
Kod producenta	KT10379
Marka	KM Trend
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
Materiał wykonania	drewno
Kolor	odcienie brązu i beżu
Długość	40
Szerokość produktu	27
Przeznaczenie	inne

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!



Deska do krojenia warzyw i owoców

Wykonana z drewna bukowego

Posiada certyfikat FSC drewno i papier pozyskiwane odpowiedzialnie

Wgłębienia przy krawędziach zapobiegają rozlewaniu się na blat wody z warzyw i owoców

Duża i solidna

Wymiary **40 x 27 x 2 cm**

Nie należy myć jej w zmywarce

W celu uczynienia deski odporną na wilgoć i jednocześnie ułatwienia usuwania z niej tłuszczu należy przed pierwszym użyciem

zagruntować deskę zatwierdzonym do kontaktu z żywnością olejem np. słonecznikowym. Olej należy dokładnie rozprowadzić na całej powierzchni również na jej rogach, bokach i spodzie. Następnie usunąć nadmiar oleju i powtórzyć cały proces następnego dnia. Czynność tę najlepiej powtarzać co dwa miesiące.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ściereki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia. W celu usunięcia z deski śladów krojenia można delikatnie przetrzeć ją papierem ściernym i powtórzyć proces gruntowania jak za pierwszym razem.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np. cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.





Na naszych innych aukcja znajdują Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.



UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;