

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 14:28

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/oryginalny-pilot-nbox-universalny-tvsat-logo-n-p-8862.html>



Oryginalny pilot NBOX uniwersalny TV/SAT Logo N !!

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	WWW.CARDSPLITTER.PL
Kod producenta	WWW.CARDSPLITTER.PL
Kod EAN	7048352057504
EAN (GTIN)	7048352057504
Kod producenta	WWW.CARDSPLITTER.PL
Marka	CARDSPLITTER
Kolor dominujący	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Przeznaczenie	TV
Model	NBOX

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!



Nowy pilot uniwersalny do dekodarów NBOX

Przedmiotem oferty jest nowy, oryginalny pilot uniwersalny TV/SAT z logo N. Kompatybilny jest on ze wszystkimi dekodarami NBOX telewizji NC+/Canal+. Pilot posiada funkcję z zaprogramowania z większością istniejących telewizorów na rynku. Dzięki tej opcji jednym pilotem będziemy w stanie obsługiwać dwa urządzenia (dekodek i telewizor).

Tylko u Nas pilot uniwersalny z logo N. **Ostatnie sztuki tego modelu.** Masz sentyment do logo nieistniejącej już telewizji N? Chcesz zakupić ten pilot? Skorzystaj z oferty już dziś.

Marki telewizorów, z którymi współpracuje pilot:

- LG
- Grundig
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Thomson
- Toshiba

Kupując baterie do pilota w zestawie wychodzi taniej!

Schemat działania klawiszy

*Na przykładzie pilota z logo NC+

DZIAŁANIE KŁAWISZY

Klawisze do sterowania telewizorem. Informacje o ich programowaniu na str. 4.



Przełącza dekoder między stanem czuwania a stanem pracy.



Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom głośności.



Ten przycisk należy nacisnąć, aby natychmiast powrócić do oglądania telewizji: chowa on wszelkie menu i okna.



Otwiera listę nagrań.



Otwiera Przewodnik po Programach – szczegółowe informacje o programach z wybranej kategorii lub własnej listy. Preferowany format Tabeli lub Gazety ustalamy w media menu (otwieranie klawiszem **MENU**).



Uruchamia serwis internetowy Portal+.



Otwiera listę kategorii usługi box VOD+ (dotyczy dekoderek z funkcją VOD+).



Przełącza kolejno pomiędzy trybem oglądania, Oknem informacyjnym a Oknem informacyjnym z opisem. Gdy na ekranie pojawi się ikona **INFO** wciśnięcie tego klawisza wyświetla pomoc kontekstową.



Otwiera okienko „Opcje Programu” z wyborem przekształceń formatu obrazu, wersji językowych, rodzaju fonii, napisów oraz ustawień „3D”. Zmiany dotyczą tylko wybranego kanału.



Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.



W Oknie informacyjnym przełączają między informacją o obecnym i następnym programie. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.



W menu wybierają jego elementy lub opcje. W Oknie informacyjnym z opisem przesuwają tekst.



W trybie oglądania otwiera okienko z listą, co umożliwia wybór i zmianę kanału na podstawie jego nazwy. W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach.



Podczas oglądania przelącza- ją na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewodniku po programach (EPG+) przesuwają listy o jedną stronę w górę lub dół.



Podczas oglądania lub w Oknie informacyjnym przelącza między poprzednio wybranym kanałem a aktualnie oglądanym. W menu lub Przewodniku po programach powraca do poprzedniego ekranu.



Pozwalają na przewijanie w przód i w tył.



Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, a dolny rozpoczyna odtwarzanie.



Zatrzymuje nagrywanie/odtwarzanie programu.



Rozpoczyna nagrywanie programu lub tworzy zlecenia nagrania.



Otwiera Menu ustawień: antenowych, telewizora, list ulubionych kanałów, kontroli rodzicielskiej, płatności, diagnostyki.



Otwiera tzw. „Media menu” Grupuje ono dodatkowe funkcje dekodera np. Radio+, serwis Portal+. Można tu wybrać styl wyświetlania EPG oraz uruchomić wyszukiwanie programów.



Służy do uruchamiania Radia+ (otwiera listę kategorii radiowych).



Wyświetla aktualnie używaną rozdzielczość. Naciśnięcie klawisza oraz wciśnięcie zaraz po nim odpowiedniego klawisza numerycznego zmienia rozdzielczość. Informacje dotyczące przypisania klawiszy numerycznych do poszczególnych rozdzielczości podano w Instrukcji Uruchomienia, w punkcie „Wybór sygnału dla telewizora”



Wyświetla teletekst (jeśli jest dostępny).



Kolorowe klawisze realizują funkcje, których opis wyświetlany jest w niektórych oknach menu (np. klawisz „zielony” uruchamia transmisję danych diagnostycznych w zakładce „Informacja o Systemie”).



Przyciski z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału lub wpisać kod PIN.

→ Zaznaczone klawisze są aktywne, jeśli dekodер współpracuje z dyskiem.

Instrukcja Programowania Klawiszy

Pilot uniwersalny pozwala również na obsługę kilku podstawowych opcji telewizorów popularnych marek.

Można sterować takimi funkcjami telewizora jak:




- włączanie/wyłączanie
- wybór wejścia AV
- regulowanie głośności

*Całą instrukcję znajdują Państwo w załączonym do aukcji pliku.

Pilot uniwersalny umożliwia również sterowanie kilkoma funkcjami telewizorów popularnych marek. Można sterować takimi funkcjami telewizora jak: włączanie, wyłączanie, wybór





wejścia AV oraz regulować głośność (w tym wyciszać głos). Użycie pilota do tych celów wymaga jego zaprogramowania, które składa się z dwóch etapów opisanych poniżej.

1. Programowanie klawiszy i






- Włączyć telewizor
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz , aż zaświeci się czerwony wskaźnik na pilocie.
- Nacisnąć klawisz numeryczny odpowiedni dla marki telewizora (w tabelce) i zwolnić klawisz bez zwłoki, kiedy telewizor wyłączy się.
- Jeśli po zaprogramowaniu telewizor można wyłączyć, ale nie można ponownie załączyć, należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Marka TV	Kod
Grundig	1
LG	2
Panasonic	3
Philips	4
Samsung	5
Sharp, JVC	6
Sony	7
Thomson	8
Toshiba	9
inne	10

2. Przypisanie do telewizora klawiszy regulacji głośności:

Przypisanie do telewizora następuje po równoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawiszy  i . Aby ponownie przypisać klawisze regulacji głośności do dekodera należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy klawisze  i .

Przywrócenie stanu fabrycznego.

Działanie pilota można przywrócić do stanu fabrycznego naciskając jednocześnie i przytrzymując przez 3 sekundy klawisze  i . Następnie po dwukrotnym mrugnięciu czerwonego wskaźnika na pilocie, należy nacisnąć kolejno klawisze , , .

Zdjęcia podglądowe dekoderek, z którymi współpracują Piloty.

Produkt jest w 100% nowy i oryginalny, wyprodukowany specjalnie dla telewizji Nowej Generacji N.





Poniżej zdjęcia podglądowe Pilotów NBOX





Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce kurierskiej).

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.