

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/oryginalny-pilot-philips-6201-7201-pace-hd-724191-500gb-canal-cyfra-nc-p-15892.html>



Oryginalny Pilot Philips 6201 7201 PACE HD 7241/91 500GB CANAL+ Cyfra NC+

Cena	10,00 zł
Numer katalogowy	PILNC+PACEHD
Kod producenta	PILNC+PACEHD
Kod EAN	5902188045895
EAN (GTIN)	5902188045895
Kod producenta	PILNC+PACEHD
Marka	Philips
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Kolor	czarny
Przeznaczenie	SAT
Model	HDS7241/91
Symbol baterii	AAA (R3)
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!

Oryginalny pilot do dekodерów CYFRA+ / NC+ model Philips HD 6201 i 7201 z dyskiem 250GB.

Pilot współpracuje również z dekodерami PACE HD z dyskiem 500GB.

Pilot ma estetyczny wygląd i doskonale leży w ręce.

Produkt jest w 100% nowy, oryginalny.

Pilot współpracuje z poniższymi modelami dekodерów:

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a) Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.

b) Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci.

Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Piloty dostępne z logo Cyfra+ i NC+. Wysyłamy losowo. Jeśli chcesz z konkretnym logo, napisz o tym w komentarzu do zamówienia.









ACER
1339 1509 1403 1644

AEG
0606 1556 1037 1324 1163
2021 1555 2166

AIWA
0701 1904 1908 1914 1505

AKAI
0361 1326 0208 0371 0037
0009 0696 0072 0714 0163
0698 0715 0556 0548 0480
0631 0216 0264 0178 0606
1037 1908 0473 0648 0812
1248 1935 2021 2025 1727
1308

ATLANTIC
0037 0556 0216 0206

BARCO
0163

BENO
1562 1756 1574

BLAUPUNKT
0195 0535 0327 0170

BOSCH
0327

BRANDT
0625 0109 0287 0335 0471
0343 0560

BROTHER
0264

CASIO
0037 0556 0163 0349 1904

CATHAY
0037 1727 0556

CLATRONIC
0037 0370 0371 0714 0264
0556 0247 0009 0579 0648
1904 0606 1324 1163 1677

CURTIS
2259

DAEWOO
0634 1849 2098 0661 1909
0037 0556 0009 0216 0451
1137 1908 0880 1218 1307
0876 1612 0865 0698 0714
2037

DELL
1264 1403

FERGUSON
0073 0625 0287 0335 0238
0109 0560 0037 0556 0343
0653 0108 0361 0471 1904

0548 0443 1037 1471 1908
2053 2070 1935 1954

FIDELITY
0163 0512 0171 0037 0556
0371 0216 0264 1904 1907
1908 0361

FUJITSU
0683 0853 0206 0072 0314
0163 0009 0352 0037 0556
0361

FUJITSU SIEMENS
1666 1298 1248 1373 1163
0808 2174

FUNAI
1817 1394 1037 1666 1595
0668 0264 0294 1505 1904
1913 0714

GALAXIS
0370 0418 0037 0556

GE
0343 0735 0178 0451 0560
0287 0109 0335 0625

GOLDSTAR
0037 0009 0370 0001 0178
0247 0216 0556 0163 0361
0109 0606 1934 0714 0715

GRUNDIG
0195 0508 1371 1223 0535
2059 0070 1037 0487 0037
0443 0556 0587 0009 0370
1935 1908 1308 0178 1376
1800 0343 1981 1869 2053
2195 2200 2125

HITACHI
1576 0481 0578 0719 0225
0349 0108 0744 1585 1037
1484 1481 1225 0634 0473
0163 0343 2214 1163 0576
2074 0884 0227 0797 0777
0480 0072 0037 0556 0109
0548 0178 1137 0105 0492
0361 0512 0877 2279

HUMAX
1295 1535

HYUNDAI
0037 0865 0556 2139 1152
1326 1531 0698 1294 0876
1281 1770 1468 0264 1556
1037 1612 1474 1606 1376
1899 0778 2154 2296

JVC
0653 1818 0606 0371 0683
0418 0093 0650

KAON

2353

KARCHER
0037 0556 0421 0370 0610
0163 0314 0264 0778 0714
1556 0606 1982 2125 1308

KATHREIN
0556 0037 0880

KENWOOD
0105

KONKA
0037 0556 0371 0714 0418
2029 0587 0894 0606 2267

LG
1423 0178 0037 0876 0370
1768 0009 0556 0714 0001
0216 0163 0606 0109 1934
0698 0715 0823 0829 0247
0361 1718

LOEWE
0512 0633 1884 0790 1836
0037 0556 0655 0370 0087
0292 1790 2216

MANTA
1677

MEDION
0714 0808 0037 0668 0556
0512 1137 0698 1908 1037
1900 1248 0245 1202 0631
0880 1289 1556 2001 2279

MTSUSHI
0108 0512 0093 0178 0037
0087 0201 0535 0556 0208
1934 1037 0868 1522

NEC
0170 0587 0876 1775 0009
0037 0556 0011 0245 1704
0653 0661

NEOVIA
0865 1964 1373 1371 0876
1376 1384 1338

NOKIA
0361 0163 0480 0349 0548
0492 0473 0339 0208 0631
0606 0346 0610 0109

ORION
2007 2032 2005 0037 0443
1954 0355 0714 0235 2108
0556 0655 0294 0011 0009
0321 0211 0314 0264 1908
0880 1196 2001

PANASONIC
0650 1636 1650 0108 0226
1310 0361 0853 1930 0367
0037 0556 0163 0548 0001

