

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/oryginalny-zielony-pilot-dla-dzieci-telewizji-n-hdtv-canal-disney-nowosc-p-9028.html>



Oryginalny zielony Pilot dla dzieci telewizji N HDTV CANAL+ Disney Nowość

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	Pilot dla dzieci telewizji N HDTV Nowość
Kod producenta	Pilot dla dzieci telewizji N HDTV Nowość
Kod EAN	7312040014040
EAN (GTIN)	7312040014040
Kod producenta	Pilot dla dzieci telewizji N HDTV Nowość
Marka	NC+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Przeznaczenie	TV
Model	Pilot N HDTV

Opis produktu

Informujemy że staramy się aby każde zamówienie było zrealizowane tego samego dnia. Paczki wysyłamy najpóźniej o godzinie 17:00 Polecamy wybieranie opcji Allegro inpost paczkomaty jako najszybszą i najpewniejszą formę dostawy.

UWAGA!!! Informujemy, że obecna cena promocyjna jest ważna tylko do 01/11/2020. Po tej dacie cena ulegnie zmianie o 10% w górę. Jeśli zwlekasz z zakupem to teraz jest najlepszy moment aby zakupić ten produkt w najniższej możliwej cenie. Pamiętaj, że Allegro Smart gwarantuje Ci darmową dostawę dlatego polecam zakup kilku przedmiotów z naszych ofert.

Pilot dla dzieci Telewizji N HDTV !!!



Pilot został przygotowany we współpracy z Disney Channel oraz Disney XD. Pozostałymi kanałami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie pilota dziecięcego są DaVinci Learning, Nickelodeon, Cartoon Network, Boomerang, JimJam, BabyTV. Na pilocie znajdują się tylko takie przyciski, które z punktu widzenia dziecka są niezbędne do nawigacji.

Super Pilot telewizyjny zaprojektowany specjalnie do nawigacji pomiędzy wszystkimi kanałami dedykowanymi najmłodszym telewizjom. Tak skonstruowany dziecięcy pilot umożliwia rodzicom kontrolę nad aktywnością telewizyjną swoich pociech.

Zalety pilota dziecięcego:

- umożliwia rodzicom pełną kontrolę nad kanałami oglądanymi przez dzieci.
- pozwala dzieciom podejmować własne, ale kontrolowane przez rodziców decyzje.
- jest prostą i użyteczną alternatywą dla skomplikowanych tradycyjnych pilotów
- swoim wyglądem i funkcjonalnością budzi zaufanie dzieci od pierwszego wejrzenia.

Każdy kanał posiada swój przycisk na pilocie opatrzony logotypem stacji. W ten sposób dziecko otrzymuje wygodne narzędzie wprowadzające porządek do jego telewizyjnego świata bajek, kreskówek i zabaw edukacyjnych. Super Pilot dla dzieci został zaprogramowany w sposób umożliwiający poruszanie się tylko i wyłącznie pomiędzy kanałami pakietu dziecięcego telewizji nowej generacji N.



Pilot ma również funkcję programowania ulubionych kanałów na pilocie.

Ogólnie wygląda to tak:

1. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz KTÓRY CHCESZ ZAPROGRAMOWAĆ do momentu

aż dioda mrygnie DWA razy

2. Wprowadzasz numer kanału który chcesz zaprogramować wg schematu:

- 1 - księżyc

- 2 - gwiazdka

- 3 - Disney CH

- 4 - Disney XD

.....

- 9 - JimJam

- 0 - BabyTv

3. Na koniec wciskasz i przytrzymujesz klawisz, który programowałeś do

momentu aż dioda mrygnie dwa razy

Przykładowo jeśli chcesz przeprogramować DaVinci to robisz tak:

1. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz DaVinci aż mignie dwa razy dioda

2. Wprowadzasz nowy numer kanału (w tym przypadku 96 czyli naciskasz po kolei "JimJam" i "Nick")

3. Wciskasz i przytrzymujesz klawisz DaVinci aż mignie dwa razy dioda

Oczywiście pilot musi być przestawiony na "P"

Pilot współpracuje ze wszystkimi dekoderni typu NBOX

(z oryginalnym oprogramowaniem, jak i z Enigmą 2).



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KROK 1: INSTALACJA BATERII

Za pomocą śrubokręta gwiazdkowego, zdemontuj osłonę baterii znajdującą się w tylnej części pilota.

Przygotuj dwie baterie typu AAA.

Umieść baterie w komorze baterii, zwracając uwagę na zgodność polaryzacji instalacji z oznaczeniami w komorze baterii.

KROK 2: PRZYGOTOWANIE PILOTA DO CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA

Ustaw 3-pozycyjny przełącznik, znajdujący się w komorze baterii, w pozycję „CHILD”.

W trybie tym, klawisze CH+ i CH- umożliwiają poruszanie się JEDYNIĘ pomiędzy przypisanymi do klawiszy pilota kanałami dzielećymi.

Za pomocą śrubokręta gwiazdkowego, przykręć osłonę baterii do tylnej części pilota.

Pilot jest już gotowy do codziennego użytkowania.

KROK 3: PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH ULUBIONYCH KANAŁÓW DZIECIĘCYCH

Ustaw 3-pozycyjny przełącznik, znajdujący się w komorze baterii, w środkową pozycję „P”.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **GWIAZDKA (2)** do momentu, aż dioda LED mignie dwukrotnie.

Wprowadź numer kanału, który chcesz przypisać do klawisza **GWIAZDKA (2)**.

Po wprowadzeniu, naciśnij i przytrzymaj klawisz **GWIAZDKA (2)** do momentu, aż dioda LED mignie dwukrotnie. Klawisz **GWIAZDKA (2)** jest już zaprogramowany.

W ten sam sposób możesz również zaprogramować klawisz **KSIĘŻYC (1)**.

Po zakończeniu programowania, ustaw 3-pozycyjny przełącznik, znajdujący się w komorze baterii, w pozycję „CHILD”.

ERA BATERII

CardSplitter

www.n.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce kurierskiej)!!!

Zapraszamy na zakupy!!!