

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 12:38

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-cyfra-nc-philips-hd-6201-7201-oryginalny-p-9265.html>

Pilot Cyfra+ NC+ Philips HD 6201 7201 Oryginalny



Cena	8,99 zł
Numer katalogowy	6201
Kod producenta	6201
Kod producenta	6201
Marka	NC+
Kolor dominujący	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Przeznaczenie	SAT
Model	7201

Opis produktu

Informujemy że staramy się aby każde zamówienie było zrealizowane tego samego dnia. Paczki wysyłamy najpóźniej o godzinie 17:00 Polecamy wybieranie opcji Allegro inpost paczkomaty jako najszybszą i najpewniejszą formę dostawy.



Oryginalny pilot do dekodery CYFRA+ / NC+ model Philips HD 6201 i 7201 z dyskiem 250GB.

Pilot współpracuje również z dekodery PACE HD z dyskiem 500GB.

Pilot ma estetyczny wygląd i doskonale leży w ręce.

Produkt jest w 100% nowy, oryginalny.

Pilot współpracuje z poniższymi modelami dekodery:



JAK SKONFIGUROWAĆ PILOT OD DEKODERA Z TELEWIZOREM?

Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować większością dostępnych na rynku modeli telewizorów. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika.

a) Konfiguracja pilota w trybie automatycznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci

Krok 2. Wprowadź kod „978”, akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Standby kierując pilot w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnij klawisz Standby..

Krok 4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. Naciśnij na pilocie przycisk TV (dioda przy przycisku powinna świecić się na czerwono), sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora. Jeśli nie, zaprogramuj pilot ręcznie.

b) Konfiguracja pilota w trybie ręcznym:

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz TV i OK, aż dioda LED dwukrotnie zaświeci.

Wprowadź czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora, kierując pilot w stronę włączonego telewizora.

Krok 2. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, wówczas powtórz programowanie.

Krok 3. Jeżeli wprowadzony kod był prawidłowy, pilot wyśle do telewizora komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor zareagował wyciszeniem dźwięku, naciśnij klawisz OK w celu zapisania ustawień.

Krok 4. Jeżeli telewizor nie zareaguje na komendę wyciszenia, wprowadź kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

Krok 5. Sprawdź, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota. W przypadku niewłaściwego działania powtórz programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.

ACER 1339 1509 1403 1644	0548 0443 1037 1471 1908 2053 2070 1935 1954	2353
AEG 0606 1556 1037 1324 1163 2021 1555 2166	FIDELITY 0163 0512 0171 0037 0556 0371 0216 0264 1904 1907 1908 0361	KARCHER 0037 0556 0421 0370 0610 0163 0314 0264 0778 0714 1556 0606 1982 2125 1308
ARWA 0701 1904 1908 1914 1505	FUJITSU 0683 0853 0206 0072 0314 0163 0009 0352 0037 0556 0361	KATHREIN 0556 0037 0880
AKAI 0361 1326 0208 0371 0037 0009 0696 0072 0714 0163 0698 0715 0556 0548 0480 0631 0216 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1248 1935 2021 2025 1727 1308	FUJITSU SIEMENS 1666 1298 1248 1373 1163 0808 2174	KENWOOD 0105
ATLANTIC 0037 0556 0216 0206	FUNAI 1817 1394 1037 1666 1595 0668 0264 0294 1505 1904 1913 0714	KONKA 0037 0556 0371 0714 0418 2029 0587 0894 0606 2267
BARCO 0163	GALAXIS 0370 0418 0037 0556	LG 1423 0178 0037 0876 0370 1768 0009 0556 0714 0001 0216 0163 0606 0109 1934 0698 0715 0823 0829 0247 0361 1718
BENO 1562 1756 1574	GE 0343 0735 0178 0451 0560 0287 0109 0335 0625	LOEWE 0512 0633 1884 0790 1836 0037 0556 0655 0370 0087 0292 1790 2216
BLAUPUNKT 0195 0535 0327 0170	GOLDSTAR 0037 0009 0370 0001 0178 0247 0216 0556 0163 0361 0109 0606 1934 0714 0715	MANTA 1677
BOSCH 0327	GRUNDIG 0195 0508 1371 1223 0535 2059 0070 1037 0487 0037 0443 0556 0587 0009 0370 1935 1908 1308 0178 1376 1800 0343 1981 1869 2053 2195 2200 2125	MEDION 0714 0808 0037 0668 0556 0512 1137 0698 1908 1037 1900 1248 0245 1202 0631 0880 1289 1556 2001 2279
BRANDT 0625 0109 0287 0335 0471 0343 0560	HITACHI 1576 0481 0578 0719 0225 0349 0108 0744 1585 1037 1484 1481 1225 0634 0473 0163 0343 2214 1163 0576 2074 0884 0227 0797 0777 0480 0072 0037 0556 0109 0548 0178 1137 0105 0492 0361 0512 0877 2279	MITSUBISHI 0108 0512 0093 0178 0037 0087 0201 0535 0556 0208 1934 1037 0868 1522
BROTHER 0264	HUMAX 1295 1535	NEC 0170 0587 0876 1775 0009 0037 0556 0011 0245 1704 0653 0661
CASIO 0037 0556 0163 0349 1904	HYUNDAI 0037 0865 0556 2139 1152 1326 1531 0698 1294 0876 1281 1770 1468 0264 1556 1037 1612 1474 1606 1376 1899 0778 2154 2296	NEOWIA 0865 1964 1373 1371 0876 1376 1384 1338
CATHAY 0037 1727 0556	JVC 0653 1818 0606 0371 0683 0418 0093 0650	NOKIA 0361 0163 0480 0349 0548 0492 0473 0339 0208 0631 0606 0346 0610 0109
CLATRONIC 0037 0370 0371 0714 0264 0556 0247 0009 0579 0648 1904 0606 1324 1163 1677	KAON	ORION 2007 2032 2005 0037 0443 1954 0355 0714 0235 2108 0556 0655 0294 0011 0009 0321 0211 0314 0264 1908 0880 1196 2001
CURTIS 2259		PANASONIC 0650 1636 1650 0108 0226 1310 0361 0853 1930 0367 0037 0556 0163 0548 0001
DAEWOO 0634 1849 2098 0661 1909 0037 0556 0009 0216 0451 1137 1908 0880 1218 1307 0876 1612 0865 0698 0714 2037		
DELL 1264 1403		
FERGUSON 0073 0625 0287 0335 0238 0109 0560 0037 0556 0343 0653 0108 0361 0471 1904		





Piloty dostępne z logo Cyfra+ i NC+. Wysyłamy losowo. Jeśli chcesz z konkretnym logo, napisz o tym w komentarzu do zamówienia.



