

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/zasilacz-antenowy-dvb-t2-elektroniczny-12v-100-ma-z-separatorem-urz1192-p-17985.html>



Zasilacz antenowy DVB-T2 elektroniczny 12V 100 mA z separatorem URZ1192

Cena	24,90 zł
Numer katalogowy	5901890057530
Kod producenta	5901890057530
Kod EAN	5901890057530
EAN (GTIN)	5901890057530
Kod producenta	5901890057530
Marka	Lechpol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.05
Model	URZ1192
Długość kabla	1
Maksymalny prąd obciążenia	100
Napięcie wejściowe	12
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu

ZASILACZ ANTENOWY DVB-T/T2 NA WTYK F Z REGULACJĄ

- UNIWERSALNY ZASILACZ ANTENOWY DO WZMACNIACZY ANTENOWYCH
- PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ
- DIODA LED
- REGULACJA NAPIĘCIA 2 -12V / 100 mA



□ UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Zasilacz antenowy 12 V / 100 mA do anten siatkowych, kierunkowych DVB-T oraz DVB-T2 oraz wzmacniaczy antenowych

□ REGULACJA NAPIĘCIA

Zasilacz posiada płynną regulację w zakresie od 2-12 V. Dzięki regulacji można samemu dopasować wzmocnienie wzmacniacza i dokonać precyzyjnych ostatek za pomocą pokrętła znajdującego się na zasilaczu.

□ PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ

Zasilacz jest przystosowany do pracy ciągłej, służy do zasilania wzmacniaczy antenowych poprzez koncentryczny kabel antenowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu **separatora** umieszczonego w obudowie wtyku antenowego, w który wyposażony jest zasilacz.

□ DIOD BEZPIECZEŃSTWA

Poprawna praca zasilacza sygnalizowana jest **świeceniem diody kontrolnej** na obudowie zasilacza.

W przypadku błędnego podłączenia lub zwarcia na kablu antenowym dioda zgaśnie sygnalizując problem na linii zasilacz wzmacniacz.

□ GNIAZDO F

Bardzo proste podłączenie kabla antenowego bez konieczności rozmontowywania wtyczki separatora.

SPECYFIKACJA

- **Rodzaj:** zasilacz antenowy DVB-T/T2
- **Napięcie wejściowe:** 230 V / 50 HZ
- **Napięcie wyjściowe:** 12 - 2 V / 100 mA
- **Długość kabla:** 90 cm
- **Dioda kontrolna:** LED
- **Rodzaj połączenia:** wtyk F
- **Znak zgodności:** CE
- **Marka:** Lamex





Regulacja napięcia

pozwoli na dostosowanie odpowiedniej mocy pracy wzmacniacza w antenie. Dzięki temu można wyeliminować problem zbyt mocnego wzmocnienia sygnału lub zwiększyć moc w miarę potrzeb.