

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-do-sony-kdl-32w660e-kdl-40w660e-rmt-tx300e-netflix-youtube-rm-l1370j-p-16533.html>



## Pilot do SONY KDL-32W660E KDL-40W660E RMT- TX300E NETFLIX YOUTUBE RM-L1370J

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PIL6136</b>
Kod producenta	<b>PIL6136</b>
Kod EAN	<b>5999861117857</b>
EAN (GTIN)	<b>5999861117857</b>
Kod producenta	<b>PIL6136</b>
Marka	<b>Sony</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Przeznaczenie	<b>TV</b>
Model	<b>RM-L1370</b>
Symbol baterii	<b>AAA (R3)</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

### Opis produktu

**Pilot Sony RMT-TX300E RM-L1370 to jakość premium! NETFLIX YOUTUBE, aftermarketowy.** Oznacza to, że w rozłożeniu przycisków jest identyczny z fabrycznym pilotem, ale nie posiada znaku firmowego. . ).

Pilot zdalnego sterowania **Sony RMT-TX300E RM-L1370 to jakość premium!**

Do pilotów nie jest dołączona osobna instrukcja, telewizor, DVD, itp. . - W otrzymanym opisie podane jest jego użycie!

#### Kompatybilna lista:

- SONY LED 3D NETFLIX, YOUTUBE
- SONY RM -1028 RM -878 RM -Y145A RM -EA002 RM -881 RM -Y146A RM -EA006 RM -883 RM -Y172 RM -ED007 RM -887 RM -Y173 RM -889 RM -Y183 RM -ED011 RM -890 RM -Y194 RM -891 RM -25401 RM -892 RM -ED016 RM -ED013 RM -893 RM -ED014 RM -916
- SONY RM -ED018 RM -E D033 RM -921 RM -ED019 RM -933 RM -ED032 RM -GA008 RM -ED009 RM -936 RM -ED034 RM -GA009 RM -938
- SONY RM -ED035 RM -GA019 RM -940 RM -ED036 RM -SA007 RM -ED012 RM -943 RM -ED037 RM -W102 RM -945 RM -ED038 RM -W105
- SONY RM -946 RM -ED040 RM -W109 RM -952 RM -ED041 RM -Y1109 RM -953 RM ED044 RM -Y 135A RM -954 RM -ED045 RM -ED045
- SONY RM -Y 136 RM -955 RM -ED046 RM -Y 139 RM -956 RM -ED047 RM -Y 167 RM -961 RM -ED050 RM -Y 169 RM -963

- 
- RM -ED052 RM -Y 181 RM -969 RM -ED053 RM -Y916 RM -972 RM -ED054 RM -YA006 RM -991 RMED060 RM -YD005 RM -992 RM -GA015 RM -YD017 RM -993 RM -GA016 RM -YD018 RM -GA002 RMGA018 RM -YD02 1 RM -W101 RM -GD022 RM -YD025
- SONY RM -W103 RM -YD047 RM -YD026 RM -W104 RM -YD079 RM -YD028 RM -Y101 RM -YD035 RM -Y116 RM -857 RM -Y145
  - SONY RM -857/A RM -858 RM -859 RM -861 RM -862 RM -869 RM -870 RM -871 RM -873 RM ED016W RM ED011W RM -GA005
  - SONY KDL32W610E, KDL32W617E, KDL32W617F, KDL32W660E, KDL32WE610, KDL32WE613, KDL32WE615
  - SONY KDL40W600D, KDL40W650D, KDL40W655D, KDL40W657D, KDL40W659D, KDL40W660E, KDL40W667E, KDL40W700C, KDL40W705C, KDL40W705CBU, KDL40WD650, KDL40WD653, KDL40WD655, KDL40WE655, KDL40WE660, KDL40WE663, KDL40WE665, KDL40WE665BAEP, KDL40WE754, KDL40WE755
  - SONY KDL42W805B
  - SONY KDL43W660F, KDL43W750E, KDL43W755C, KDL43W756C, KDL43W757E, KDL43W800D, KDL43W805C, KDL43W807C, KDL43W808C, KDL43W809C, KDL43W950D, KDL43WD750, KDL43WD751, KDL43WD752, KDL43WD753, KDL43WD754, KDL43WD755, KDL43WD756, KDL43WD757, KDL43WD758, KDL43WD759, KDL43WE665, KDL43WE750, KDL43WE753, KDL43WE755, KDL43WE755BAEP, KD43X7000E, KD43X7000F, KD43X7007E, KD43X7007F, KD43X720E, KD43X720F, KD43X8301C, KD43X8305C, KD43X8307C, KD43X8308C, KD43X8309C, KD43XE7000, KD43XE7003, KD43XE7004, KD43XE7005, KD43XE7096
  - SONY KDL46R470A, KDL46R473A
  - SONY KDL48655A, KDL48R483B, KDL48R510C, KDL48R530C, KDL48R550C, KDL48R553C, KDL48R555C, KDL48R557C
  - SONY KDL49W660E, KDL49W667E, KDL49W750E, KDL49WE660, KDL49WE663, KDL49WE665, KDL49WE750, KDL49WE753, KDL49WE755, KD49X7000E, KD49X7000F, KD49X7007E, KD49X7007F, KD49X700E, KD49X7077F, KD49X720E, KD49X720F, KD49X8301C, KD49X8305C, KD49X8307C, KD49X8308C, KD49X8309C, KD49XE7000, KD49XE7003, KD49XE7004, KD49XE7005, KD49XE7096
  - SONY KD50X690E, KDL50W660F, KDL50W755C, KDL50W756C, KDL50W800C, KDL50W805B, KDL50W805C, KDL50W807B, KDL50W807C, KDL50W808C, KDL50W809C, KDL50W850C
  - SONY KD55X7000E, KD55X7000F, KD55X7007E, KD55X7007F, KD55X700E, KD55X7077F, KD55X720E, KD55X720F, KD55X8501C, KD55X8505C, KD55X8507C, KD55X8508C, KD55X8509C, KD55X9005C, KD55X9305C, KD55XE7000, KD55XE7003, KD55XE7004, KD55XE7005, KD55XE7096, KDL55W755C, KDL55W756C, KDL55W800C, KDL55W805B, KDL55W805C, KDL55W807C, KDL55W808C, KDL55W809C, KDL55W850C, KDL55W950B, KDL55W955B, KDL55W957B
  - SONY KD60X6700E, KD60X690E, KDL60W855B, KDL60W857B
  - SONY KD65X7000E, KD65X7000F, KD65X7007E, KD65X7007F, KD65X8501C, KD65X8505C, KD65X8507C, KD65X8508C, KD65X8509C, KD65X9005C, KD65X9305C, KD65XE7004, KD65XE7005, KD65XE7096, KDL65W800C, KDL65W850C, KDL65W855C, KDL65W857C, KDL65W858C, KDL65W859C, KDL65W955B
  - SONY KD70X6700E, KD70X690E, KDL70W855B, KDL70W856B, KDL70W857B
  - SONY KD75X8501C, KD75X8505C, KD75X9405C, KDL75W800C, KDL75W850C, KDL75W855C
  - SONY RMF-TX200B, RMF-TX200U, RMF-TX201U, RMF-TX220U, RMF-TX300B, RMF-TX300U, RMF-TX310B, RMF-TX310U
  - SONY RMT-TX100B, RMT-TX100D, RMT-TX100U, RMT-TX102D, RMT-TX102U, RMT-TX200B, RMT-TX300B, RMT-TX300E
  - SONY RMT-TX300E, RMT-TX300P, RMT-TX300P, RMT-TX300U, RMT-TX300U, RMT-TX300E
  - SONY XBR43X830C, XBR49X800C, XBR49X830C, XBR49X835C, XBR49X855B
  - SONY XBR55X810C, XBR55X850C, XBR55X855B, XBR55X857B, XBR55X890C, XBR55X900C
  - SONY XBR65X810C, XBR65X850C, XBR65X855B, XBR65X857B, XBR65X890C, XBR65X900C, XBR65X905B, XBR65X907B, XBR65X930C, XBR65X955B
  - SONY XBR70X855B
  - SONY XBR75X850C, XBR75X900C, XBR75X910C, XBR75X930C, XBR75X940C
  - SONY XBR79X905B, XBR79X907B

