

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 11:05

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-samsung-tv-smart-tv-4k-ultra-hdtv-zamiennik-p-8720.html>



## PILOT SAMSUNG TV Smart TV 4K Ultra HDTV ZAMIENNIK

Cena	<b>19,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>BN59-01259B</b>
Kod producenta	<b>BN59-01259B</b>
Kod EAN	<b>190152589512</b>
EAN (GTIN)	<b>190152589512</b>
Kod producenta	<b>BN59-01259B</b>
Marka	<b>Samsung</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
Przeznaczenie	<b>TV</b>
Model	<b>BN59-01259B</b>

Opis produktu

Samsung pilot TV Smart TV 4K

Ultra HDTV

BN59-01259E

BN59-01265A

BN59-01241A

RMCSFK1AP2

BN59-01260A

BN59-01259B





- 
- BN59-01260A BN59-01259B do Samsung Smart TV 4K ULTRA HDTV pilot BN59-01259E BN59-01265A BN59-01241A RMCSPK1AP2 pilot do telewizora
  - Uniwersalne piloty kompatybilne: UN40K6250AF UN40K6250AFXZA UN40KU6290FXZA UN40KU6300F UN40KU6300FXZA UN43KU6300F UN43KU6300FXZA UN43KU630DUNF 43KU63. 0DFXZA UN49K6250AF UN49K6250AFXZA UN49K6250AFXZA UN49K6250FXZA UN49KU6500F UN49KU6500FXZA UN49KU650D UN49KU650DF UN49KU650DFXZA UN49KU65050KU63 00F UN50KU6300FXZA UN50KU630D UN50KU630DFXZA UN55K625DAFXZA
  - Pasuje do: UN55K6250AF UN55K6250AFXZA UN55KU6300F UN55KU6300FXZA UN55KU630D UN55KU630DFXZA UN55KU6500F UN55KU6500FXZA UN55KU650D UN55KU6555KU65KU655555KU655555KU650D 50DF UN55KU650DFXZA UN55KU6600F UN55KU6600FXZA UN60KU6300F UN60KU6300FXZA UN60KU630D UN60KU630DF UN60KU630DFXZA UN65KU630D UN65KU630DF 5KU6300. DFXZA UN65KU650D UN65KU650DF UN65KU650DFXZA UN65KU6300F UN65KU6300FXZA UN65KU6500F UN65KU6500FXZA UN65KU6500KXZL UN70KU6300F 6300F; XZA UN70KU630D UN70KU630DF UN70KU630DFXZA
  - Do numerów modelu: UN40KU6290FXZA UN50KU6290FXZA UN55KU6270FXZA UN55KU6290FXZA UN55KU6290FXZA UN60KU6270 UN60KU6270FXZA UN65KU6290FX UN65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU65KU6290FX 6290F; XZA UN65KU649DFXZA UN65KU6490
  - Jeśli nie jesteś z





# TV CONTROLLER



Push the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. The Accessibility Shortcuts will appear when press the button for 1s or more.

Push the button up or down to change channels. Press the button to see the Guide screen.