

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-tv-samsung-zamiennik-plazma-led-aa59-00382a-aa59-00370b-aa59-00370a-p-15920.html>



Pilot TV SAMSUNG Zamiennik PLAZMA LED AA59-00382A AA59-00370B AA59-00370A

Cena	33,33 zł
Numer katalogowy	AA59-00370A
Kod producenta	AA59-00370A
Kod producenta	AA59-00370A
Marka	Samsung
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Kolor	czarny
Przeznaczenie	TV
Model	00370B 00382A AA59-00399D CW WS CS LE PS
Symbol baterii	AAA (R3)
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Pilot TV LCD PLAZMA

LED SAMSUNG

AA59-00370A .

ZAMIENNIK PILOTÓW TV LCD LED PLAZMA SAMSUNG :
AA59-00370A , AA59-00370B , AA59-00382A ,
AA59-00399D .

OBSŁUGUJE MODELE TV PLAZMA LCD LED SAMSUNG

: CW29M026P7 , CW29M166T7 , CW29Z306TB ,
CW29Z306TBXXEC , CW29Z404NTXXEC , WS28M204 ,
WS28M206 , WS32M066V , WS32Z306T ,
WS32Z408D8XXEU , WS32Z409 , WS32Z409PQXXEC ,
WS32Z409T , WS32Z409TQXXEC ,

CS-29A730EP , CS-29Z30HPQ , CS-29Z30HSQ ,
CS-29Z30SPQ , CS-29Z40HPQ , CS-29Z45HPQ ,
CS-29Z45HSQ , CS-29Z47HPQ , CS-29Z47HSQ ,
CS-29Z47Z3Q , CS29Z50HKQ , CS-29Z50HPQ ,
CS-29Z57HPQ , CS-29Z58HPQ , CS-29Z58HYQ ,
CW29M026P7 , CW29M166T7 , CW29Z306TB ,
CW29Z306TBXXEC , CW29Z308T , CW-29Z308T ,
CW29Z338P , CW-29Z338P , CW-29Z338T ,
CW29Z404NTXXEC , CW29Z408P , CW-29Z408PQ ,
CW-29Z408PQ , CW-29Z408T , CW29Z408TQX/XEC ,
CW-29Z408TQXXEC , CW-29Z41 , CW29-Z418 PQX/XEC ,
CW29Z418P , CW-29Z418P , CW-29Z418T , CW-29Z508P ,
CW-29Z508T ,

LE-19R71B LE19R86 , LE19R88 , LE22S86 , LE23R86 ,
LE23R87 , LE23R88 , LE26R7 , LE26R41 , LE26R51 ,
LE26R52 , LE26R71B , LE26R72B , LE26R82B , LE26R86 ,
LE26R87 , LE26R88 , LE26R89 , LE26S86 , LE32M73 ,
LE32M86 , LE32M87 , LE32N73 , LE32R41 , LE32R51 ,
LE32R52 , LE32R86 , LE32R87 , LE32R88 , LE32R89 ,
LE32S60 , LE32S67 , LE32S86 , LE37M86 , LE37M87 ,
LE37R86 , LE37R87 , LE37S67 , LE37S86 , LE40M73 ,
LE40M86 , LE40M87 , LE40N73 , LE40N86 , LE40N87 ,
LE40R86 , LE40R87 , LE40R88 , LE40R89 , LE40S67 ,
LE40S86 , LE46M86 , LE46M87 , LE46N73 , LE46N86 ,
LE46N87 , LE46S86 , LE52M86 , LE52M87 ,

PS42A417 , PS42C67 , PS42C77 , PS42C96 , PS42E97 ,
PS50A417 , PS50C67 , PS50C77 , PS50C96 , PS63P76 ,
WS28M204 , WS28M206 , WS32M066V , WS-32Z30HPQ ,
WS-32Z30HSQ , WS-32Z30SSQ , WS-32Z40HN ,
WS-32Z40HPQ , WS32Z40HTQ , WS-32Z40HTQ ,
WS32Z306T , WS-32Z308P , WS32Z308T , WS-32Z308T ,
WS-32Z318T , WS-32Z348T , WS32Z408D8XXEU
, WS32Z409 , WS-32Z409P , WS32Z409PQXXEC ,
WS32Z409T , WS32Z409TQXXEC , WS32Z409TQX/XEU ,
WS-32Z409TQXXEU , WS32Z419 , WS-32Z419P ,
WS-32Z419T , WS32Z429P , WS-32Z429P , WS-32Z429T ,
WS-32Z50HTQ , ..

.....

Zapakowany w fabryczne opakowanie.

Nie wymaga programowania.

Od razu gotowy do pracy (po włożeniu baterii).

Zasilany 2 sztuki baterii AAA [LR03] .

=====
=====









