Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:57

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/oryginalny-pilot-dekoder-enigma2-4k-ustym-uclan-octagon-sf8008-sf-rcu-04-p-18046.html




# ORYGINALNY PILOT DEKODER ENIGMA2 4K USTYM UCLAN OCTAGON SF8008 SF RCU 04

| | |
|---|---|
| Cena | **130,00 zł** |
| Numer katalogowy | **SF8008 2w1** |
| Kod producenta | **SF8008 2w1** |
| Kod EAN | **5903031026214** |
| EAN (GTIN) | **5903031026214** |
| Kod producenta | **SF8008 2w1** |
| Marka | **Octagon** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.2** |
| Kolor | **czarny** |
| Przeznaczenie | **SAT** |
| Model | **SF8008 2w1** |
| Symbol baterii | **AAA (R3)** |
| Zawiera baterie | **nie** |
| Certyfikaty zgodności | **CE** |

## Opis produktu




# ORYGINALNY PILOT DO OCTAGON SF8008 NOWY

## PILOT WSPÓLPRACUJE Z DEKODERAMI ENIGMA:

## USTYM UCLAN COMBO

## USTYM UCLAN TWIN

## OCTAGON SF8008

## PILOT JEST NOWY - ORYGINAŁ

# Parowanie (uczenie) nowego pilota Octagon SF8008 z pilotem TV

**1. Przytrzymać klawisz „SET” na pilocie Octagon przez 3 sekundy aż zapali się jaśniej czerwona dioda**

**2. Wcisnąć niebieski klawisz „POWER” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „POWER” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.**

**3. Wcisnąć klawisz „VOL-” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „VOL-” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.**

**4. Wcisnąć klawisz „VOL+” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „VOL+” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.**

**5. Wcisnąć klawisz „TV/AV” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „TV/AV” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.**


TV CONTROL
VOL-
VOL+
SET
TV/AV
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
0
HELP
MAGIC
MENU
EXIT
OK
INFO
RECALL
Playlist
EPG
CH
TXT
SUBT
TV/Radio
FAV
Audio
Context
F1
F2
F3
F4
CTAGON
SF RCU 04