Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:57

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/oryginalny-pilot-dekoder-enigma2-4k-ustym-uclan-octagon-sf8008-sf-rcu-04-p-18046.html



ORYGINALNY PILOT DEKODER ENIGMA2 4K USTYM UCLAN OCTAGON SF8008 SF RCU 04

Cena	**130,00 zł**
Numer katalogowy	**SF8008 2w1**
Kod producenta	**SF8008 2w1**
Kod EAN	**5903031026214**
EAN (GTIN)	**5903031026214**
Kod producenta	**SF8008 2w1**
Marka	**Octagon**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Kolor	**czarny**
Przeznaczenie	**SAT**
Model	**SF8008 2w1**
Symbol baterii	**AAA (R3)**
Zawiera baterie	**nie**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu



ORYGINALNY PILOT DO OCTAGON SF8008 NOWY

PILOT WSPÓLPRACUJE Z DEKODERAMI ENIGMA:

USTYM UCLAN COMBO

USTYM UCLAN TWIN

OCTAGON SF8008

PILOT JEST NOWY - ORYGINAŁ

Parowanie (uczenie) nowego pilota Octagon SF8008 z pilotem TV

1. Przytrzymać klawisz „SET” na pilocie Octagon przez 3 sekundy aż zapali się jaśniej czerwona dioda

2. Wcisnąć niebieski klawisz „POWER” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „POWER” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.

3. Wcisnąć klawisz „VOL-” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „VOL-” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.

4. Wcisnąć klawisz „VOL+” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „VOL+” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.

5. Wcisnąć klawisz „TV/AV” na pilocie Octagona czerwona dioda zacznie migać, następnie przyłożyć pilot od telewizora czołowo do pilota Octagona i przytrzymać przycisk „TV/AV” na pilocie od telewizora, kiedy szybko zamiga dioda na pilocie Octagona klawisz jest zaprogramowany.


TV CONTROL
VOL-
VOL+
SET
TV/AV
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
0
HELP
MAGIC
MENU
EXIT
OK
INFO
RECALL
Playlist
EPG
CH
TXT
SUBT
TV/Radio
FAV
Audio
Context
F1
F2
F3
F4
CTAGON
SF RCU 04