

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 13:18

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/drewniana-deska-okragla-do-krojenia-akacja-solidna-piekna-wym30x30x15-p-10335.html>



## DREWNIANA DESKA okrągła DO KROJENIA AKACJA Solidna piękna wym.30x30x1.5

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1006750L</b>
Kod producenta	<b>1006750L</b>
Kod EAN	<b>8718885334746</b>
EAN (GTIN)	<b>8718885334746</b>
Kod producenta	<b>1006750L</b>
Marka	<b>sweet home collection</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
Materiał wykonania	<b>drewno</b>
Kolor	<b>odcienie brązu i beżu</b>
Długość	<b>30</b>
Szerokość produktu	<b>30</b>
Przeznaczenie	<b>inne</b>
Kształt	<b>okrągły</b>
Średnica	<b>30</b>

### Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!



## Drewniana deska akacyjowa

Z uchwytem do wieszania

Nadaje się do serwowania dań oraz krojenia np. pieczywa

wymiary 30 x 30 x 1.5 cm

Solidna piękna deska

**Deska w rzeczywistości może mieć ciemniejszy kolor, inny układ sęków**

W celu uczynienia deski odporną na wilgoć i jednocześnie ułatwienia usuwania z niej tłuszczu należy przed pierwszym użyciem zagruntować deskę zatwierdzonym do kontaktu z żywnością olejem np. słonecznikowym. Olej należy dokładnie rozprowadzić na całej powierzchni również na jej rogach, bokach i spodzie. Następnie usunąć nadmiar oleju i powtórzyć cały proces

---

następnego dnia. Czynność tę najlepiej powtarzać co dwa miesiące.

Aby deska służyła jak najdłużej czyścić ją gąbką, nie myć w zmywarce, nie moczyć długo w wodzie. Wytrzeć dokładnie deskę za pomocą ściereki i ustawić na boku aby umożliwić dokładne wyschnięcie. Nie używać wysokiej temperatury w celu przyspieszenia suszenia. W celu usunięcia z deski śladów krojenia można delikatnie przetrzeć ją papierem ściernym i powtórzyć proces gruntowania jak za pierwszym razem.

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego należy używać różnych desek do warzyw, mięsa, ryb i kurczaka. Na przykład w celu uniknięcia zakażenia warzyw jedzonych na surowo bakteriami, które może zawierać surowe mięso kurczaka. Równocześnie silne zapachy, np cebuli czy ryb, mogą mieć negatywny wpływ na smak innych potraw.



**Na naszych innych aukcjach znajdują Państwo szeroki wybór innych desek oraz akcesoriów kuchennych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.**



UWAGA: nie wkładamy do zmywarki przedmiotów z drewna: desek do krojenia, drewnianych łyżek, pałeczek do jedzenia, itp.; drewno myte w zmywarce pęka, odkształca się i może się odbarwiać;