

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/komplet-sztuccow-firma-excellent-houseware-16-el-matowe-zloto-new-design-p-13757.html>



Komplet sztućców firma Excellent Houseware 16 el. Matowe Złoto New Design

Cena	66,66 zł
Numer katalogowy	8719202867596
Kod producenta	8719202867596
Kod EAN	5903933800042
EAN (GTIN)	5903933800042
Kod producenta	8719202867596
Marka	Excellent Houseware
Materiał wykonania	metal
Linia	Excellent Houseware
Informacje dodatkowe	możliwość mycia w zmywarce
Liczba elementów w zestawie	16
Typ produktu	wielorazowy
Wykończenie	matowe
Liczba osób	4
Zawartość zestawu	łyżeczka

Opis produktu

SZTUĆCE ZŁOTE KOMPLET ZESTAW 16 el 4 os. EXCELLENT

Eleganckie nakrycie stołu często zależy od detali. Oprócz serwetek, bieżników czy świeczek na lustrzanych podkładkach mamy do dyspozycji zaskakujący pomysł - złote sztućce.

Wszystko, czego potrzeba do położenia na obrusie dla czterech osób.

Sztućce Excellent Houseware składają się z 16 elementów i pozwolą na przygotowanie identycznych nakryć dla 4 osób. Podstawowe wyposażenie do serwisu obiadowego - łyżki, widelce noże i łyżeczki.

Wytworne nakrycie podkreśli wagę każdej uroczystości.

Wykonane z nierdzewnej stali z matowym wykończeniem, dodadzą elegancji każdej rodzinnej uroczystości lub wytwornej kolacji w gronie znajomych.

Efektowny zestaw na wykwintny stół to także świetny pomysł na prezent.

- 4 x Widelec
- 4 x Nóż
- 4 x Łyżka
- 4 x Łyżeczka

Materiał: Nierdzewna stal

Kolor: Złoty

Mycie w zmywarce możliwe, bez użycia chemii i w temperaturze do 40 stopni.







utensils set, 16 pieces

utensils

Remove your cutlery immediately after use to prevent food particles and salt from sticking to the spoons and forks. Place silver-plated cutlery and steel types apart in the cutlery tray. Do not put silver-plated cutlery in the dishwasher as it will cause discoloration after washing and dry by hand. Avoid contact with water spots and oxidation as a result of contact with hard water.

Besteck set, 16-delig

Besteck

Remove the cutlery set directly after use. Do not put the cutlery set in the dishwasher. Place the cutlery set in the cutlery tray. Do not wash the cutlery set in the dishwasher. Dry the cutlery set by hand. Avoid contact with water spots and oxidation as a result of contact with hard water.

Couverts, Ménagère

Couverts

Couverts
fourchettes
couteaux
cuillères
cuillères à dessert

Rincer vos couverts directement après utilisation. Enlever les restes de nourriture et le sel de vos couverts. Garder les fourchettes et les cuillères séparément des couteaux. Placer les couverts argentés séparément des autres sortes de couverts dans le panier à couverts. Après le lavage, retirer le plus vite possible les couverts de la vaisselle et les sécher à la main. Ceci éviter les taches et l'oxydation causées par l'eau du lave-vaisselle qui s'évapore.

(DE) Besteck, 16 teilig

- 4 Messer
- 4 Gabeln
- 4 Löffel
- 4 Dessertlöffel

Spülen Sie das Besteck immer sofort nach Gebrauch ab und entfernen Sie Nahrungsreste und Salz. Räumen Sie Gabeln und Löffel getrennt von Messern ein. Versilbertes Besteck sollte getrennt von anderen Stahlarten in den Besteckkorb eingeräumt werden. Nehmen Sie Besteck nach dem Spülvorgang möglichst bald aus der Spülmaschine raus und trocknen Sie es von Hand nach. Dadurch werden Flecken und Oxidation durch trocknendes Spülwasser vermieden.

(PL) Zestaw sztućców, 16-częściowy

- 4 noże
- 4 widelce
- 4 łyżki
- 4 łyżki deserowe

Zawsze płucz sztućce zaraz po użyciu. Usuwać resztkę jedzenia i soli ze sztućców. Trzymaj widelce, łyżki oraz noże osobno. Trzymaj posrebrzane sztućce osobno ze stalowymi w pojemniku na sztućce. Po umyciu sztućców w zmywarce wyjmij je tak szybko jak to możliwe i wysusz ręcznie. Zapobiegnie to pojawianiu się plam i utlenienia w wyniku zasychania wody ze zmywarki.

(CZ) Sada příborů, 16 ks

- 4 nože
- 4 vidličky
- 4 lžíce
- 4 dezertní lžičky

Příbory vždy ihned po použití dobře opláchněte. Odstraňte z nich zbytky jídla a soli. Vidličky a lžíce udržujte odděleně od nožů. Postříbený příbor umístěte v přihrádce na příbor odděleně od jiných druhů oceli. Po umytí příbor z myčky vyndejte co nejdříve a ručně ho osušte. Zabráňte tím škrvnám a oxidaci, které vznikají, když voda z myčky na příboru zasychá.

(IT) Servizio di posate, 16 pezzi

- 4 coltelli
- 4 forchette
- 4 cucchiai
- 4 cucchiai da dessert

Sciacquare le posate subito dopo l'uso. Eliminare i resti di cibo e di sale dalle posate. Mettere forchette e cucchiai separati da coltelli. Separare le posate d'argento da quelle di altro tipo, mettendole in uno scomparto differente del cestino per le posate. Togliere le posate dalla lavastoviglie il più presto possibile e asciugarle a mano. In questo modo si evita la formazione di macchie e l'ossidazione come conseguenza dell'asciugamento dell'acqua di lavaggio.

(SK) Príborový sada, 16-častí

- 4 nože
- 4 vidličky
- 4 lyžice
- 4 dezertné lyžičky

Príbory vždy ihneď po použití opláchnite. Odstráňte čiastočky jedla a soľ z príborov. Udržujte vidličky a lyžice oddelene od nožov. Umiestnite postriebrené príbory do oddelenej od iných typov oceľových príborov do košíka na príbor. Vyberte príbory z umývačky čo najskôr po umytí. Tým predídete škrvnám a oxidácii v dôsledku sušenia v umývačke riadu.

(ES) Juego de Cubiertos, 16 piezas

- 4 cuchillos
- 4 tenedores
- 4 cucharas
- 4 cucharillas de postre

Enjuague siempre sus cubiertos inmediatamente después del uso. Elimine los restos de comida y sal de sus cubiertos. Separe los tenedores y las cucharas de los cuchillos. Coloque los cubiertos plateados separados de otros tipos de metal en la canasta para cubiertos. Saque los cubiertos en cuanto más rápida posible después de lavar y seque a mano. Secándolos a mano evite manchas y oxidación causada por agua secada.



