Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 15:00

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/pilot-do-sony-kdl-32w660e-kdl-40w660e-rmt-tx300e-netflix-youtube-rm-l1370m-p-16528.html



Pilot do SONY KDL-32W660E KDL-40W660E RMT-TX300E NETFLIX YOUTUBE RM-L1370M

Cena	**22,21 zł**
Numer katalogowy	**RM-L1370 RMT-TX100D**
Kod producenta	**RM-L1370 RMT-TX100D**
Kod EAN	**6973321325081**
EAN (GTIN)	**6973321325081**
Kod producenta	**RM-L1370 RMT-TX100D**
Marka	**bez marki**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Kolor	**czarny**
Przeznaczenie	**TV**
Model	**RM-L1370 RMT-TX100D**
Symbol baterii	**AAA (R3)**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**

Opis produktu



 Pilot działa natychmiast po włożeniu baterii, nie wymaga kodowania ani programowani.

PILOT SONY RM-L1370 NETFLIX YOUTUBE

PILOT ZAMIENNY

Pełna lista kompatybilnych modeli zamieszczona poniżej.

PILOTA NIE TRZEBA PROGRAMOWAĆ !

Wystarczy zainstalować baterie i pilot już jest gotowy do pracy

Specyfikacja :

- **Stan :** nowy
- **Jakość**: Bardzo dobra
- **Kolor** : czarny


TV/AMO
DIGITAL/ANT/OB
EXIT
3D
SYNC MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
YouTube
NETFLIX
SLEEP
RETURN
GUIDE
HOME
OPTIONS
CH/PROG
AUDIO
CC
RM-L1370



KOMPATYBILNY Z INNYMI PILOTAMI SONY

- RM-ED001, RM-ED007, RM-ED009, RM-ED011, RM-ED011, RM-ED011W, RM-ED012, RM-ED013, RM-ED014, RM-ED016, RM-ED017, RM-ED018, RM-ED018, RM-ED019, RM-ED022, RM-ED029, RM-ED031, RM-ED032, RM-ED032, RM-ED033, RM-ED034, RM-ED034, RM-ED035, RM-ED035, RM-ED036, RM-ED036, RM-ED037, RM-ED038, RM-ED038, RM-ED040, RM-ED041, RM-ED041, RM-ED044, RM-ED045, RM-ED045, RM-ED046, RM-ED046, RM-ED047, RM-ED047, RM-ED049, RM-ED050, RM-ED050, RM-ED052, RM-ED052, RM-ED053, RM-ED053, RM-ED054, RM-ED054, RM-ED058, RM-ED059,

RM-ED060, RM-ED060, RM-ED061, RM-ED062

- RM-GA002, RM-GA005, RM-GA008, RM-GA009, RM-GA016, RM-GA018, RM-GA019, RM-GD022

- RM-W101, RM-W102, RM-W103, RM-W104, RM-W105, RM-W109
- RM-Y101, RM-Y1109, RM-Y116, RM-Y135A, RM-Y136, RM-Y139, RM-Y145, RM-Y145A, RM-Y146A, RM-Y167, RM-Y169, RM-Y172, RM-Y173, RM-Y181, RM-Y183, RM-Y916, RM-YA006, RM-YD005, RM-YD017, RM-YD018, RM-YD021, RM-YD025, RM-YD026, RM-YD028, RM-YD035, RM-YD047, RM-YD079

- RM-Z5401 ,RM-SA007

- RMT-TX300E, RMT-TX300E, RMT-TX100D, RMT-TX100D, RMT-TX101D, RMT-TX100E, RMT-TX101E, RMT-TX102D, RMT-TX200E

i inne... wystarczy że będzie wyglądał podobnie do oryginalnego i posiadał najbardziej istotne przyciski.