

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 09:46

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-do-sony-kdl-32w660e-kdl-40w660e-rmt-tx300e-netflix-youtube-rm-l1370m-p-16528.html>



## Pilot do SONY KDL-32W660E KDL-40W660E RMT- TX300E NETFLIX YOUTUBE RM-L1370M

Cena	<b>22,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>RM-L1370 RMT-TX100D</b>
Kod producenta	<b>RM-L1370 RMT-TX100D</b>
Kod EAN	<b>6973321325081</b>
EAN (GTIN)	<b>6973321325081</b>
Kod producenta	<b>RM-L1370 RMT-TX100D</b>
Marka	<b>bez marki</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Przeznaczenie	<b>TV</b>
Model	<b>RM-L1370 RMT-TX100D</b>
Symbol baterii	<b>AAA (R3)</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

Opis produktu



□ Pilot działa natychmiast po włożeniu baterii, nie wymaga kodowania ani programowani.

PILOT SONY RM-L1370 NETFLIX YOUTUBE

## PILOT ZAMIENNY

Pełna lista kompatybilnych modeli zamieszczona poniżej.

---

## PILOTA NIE TRZEBA PROGRAMOWAĆ !

Wystarczy zainstalować baterie i pilot już jest gotowy do pracy

### **Specyfikacja :**

- **Stan :** nowy
- **Jakość:** Bardzo dobra
- **Kolor :** czarny





## KOMPATYBILNY Z INNYMI PILOTAMI SONY

- RM-ED001, RM-ED007, RM-ED009, RM-ED011, RM-ED011, RM-ED011W, RM-ED012, RM-ED013, RM-ED014, RM-ED016, RM-ED017, RM-ED018, RM-ED018, RM-ED019, RM-ED022, RM-ED029, RM-ED031, RM-ED032, RM-ED032, RM-ED033, RM-ED034, RM-ED034, RM-ED035, RM-ED035, RM-ED036, RM-ED036, RM-ED037, RM-ED038, RM-ED038, RM-ED040, RM-ED041, RM-ED041, RM-ED044, RM-ED045, RM-ED045, RM-ED046, RM-ED046, RM-ED047, RM-ED047, RM-ED049, RM-ED050, RM-ED050, RM-ED052, RM-ED052, RM-ED053, RM-ED053, RM-ED054, RM-ED054, RM-ED058, RM-ED059,

---

RM-ED060, RM-ED060, RM-ED061, RM-ED062

- RM-GA002, RM-GA005, RM-GA008, RM-GA009, RM-GA016, RM-GA018, RM-GA019, RM-GD022
- RM-W101, RM-W102, RM-W103, RM-W104, RM-W105, RM-W109
- RM-Y101, RM-Y1109, RM-Y116, RM-Y135A, RM-Y136, RM-Y139, RM-Y145, RM-Y145A, RM-Y146A, RM-Y167, RM-Y169, RM-Y172, RM-Y173, RM-Y181, RM-Y183, RM-Y916, RM-YA006, RM-YD005, RM-YD017, RM-YD018, RM-YD021, RM-YD025, RM-YD026, RM-YD028, RM-YD035, RM-YD047, RM-YD079
- RM-Z5401 ,RM-SA007
- RMT-TX300E, RMT-TX300E, RMT-TX100D, RMT-TX100D, RMT-TX101D, RMT-TX100E, RMT-TX101E, RMT-TX102D, RMT-TX200E

i inne... wystarczy że będzie wyglądał podobnie do oryginalnego i posiadał najbardziej istotne przyciski.