

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 15:52

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-panasonic-eur7651120-czarny-smart-tv-panasonic-p-5640.html>



## Pilot Panasonic EUR7651120 CZARNY Smart TV PANASONIC

Cena	<b>49,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>LX P459</b>
Kod producenta	<b>LX P459</b>
Kod EAN	<b>5902270711608</b>
EAN (GTIN)	<b>5902270711608</b>
Kod producenta	<b>LX P459</b>
Marka	<b>Panasonic</b>
Kolor dominujący	<b>szary</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>
Przeznaczenie	<b>TV</b>
Model	<b>EUR7651120</b>

Opis produktu



### Pilot zamienny Panasonic

## Pilot do Smart TV PANASONIC

Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Swoją budową, materiałem i funkcjonalnością spełnia wszystkie normy, które są specyficzne dla produktów zamiennych.

### PILOTA NIE TRZEBA PROGRAMOWAĆ !

Wystarczy zainstalować baterie i pilot już jest gotowy do pracy.

#### Specyfikacja :

- **Stan** : nowy
- **Rodzaj komunikacji**: podczerwień (IR)
- **Obsługa TV SMART**: tak (Home)
- **Jakość**: zamienny
- **Kolor** : czarny
- **Zasilanie**: Baterie 2x AAA

Ten model pilota jest pełnowartościowym pilotem zamiennym, stosowanym w starszych modelach telewizorów serii VIERA. Posiada przyjemne w dotyku klawisze, rozmiarami jest nieduży, za to bardzo poręczny i wygodny. Pilot oprócz standardowych klawiszy nawigacyjnych posiada również przycisk **VIERA Link**, który umożliwia sterowanie innymi urządzeniami Panasonic wyposażonymi w tą funkcję. Oprócz tego na klawiaturze można znaleźć klawisze do odtwarzania, przewijania i pauzowania w urządzeniach Panasonic lub dla treści znajdujących się na multimedialnych nośnikach, czyli **pamięci Pendrive**.



Pilot jest kompatybilny ze wszystkimi modelami telewizorów **PANASONIC** z serii VIERA. Działa również z nowszymi modelami PANASONIC, wyposażonymi w funkcję SMART.

**Kluczowe przyciski takie jak Klawisze numeryczne, P+, P-, VOL+, VOL-, ON/OFF, SOURCE, MUTE, RETURN będą działać ze zdecydowaną większością modeli PANASONIC. Wyjątkiem mogą być telewizory UHD, które posiadają inne kodowanie, np. Pilot PANASONIC RC 48127.**

W zależności od modelu telewizora mogą nie działać klawisze funkcyjne (3D, Sync, Play, Pause itp.)

## KOMPATYBILNY Z TELEWIZORAMI PANASONIC:

- TH103PF10EK
- TH103PF10UK
- TH37PV70E
- TH37PV70P
- TH37PV70PA
- TH37PV71FA
- TH37PV7F
- TH37PV7P
- TH70PX70B
- TH37PF70E
- TH37PF71E
- TH37PF71EA
- TH37PX7B

- 
- TH37PXE
  - TH37PXB
  - TH42PV700E
  - TH42PV700P
  - TH42PV70B
  - TH42PV70E
  - TH42PV70P
  - TH42PV70PA
  - TH42PV71FA
  - TH42PV7F
  - TH42PV7P
  - TH42PX7B
  - TH42PX7E
  - TH42PX700B
  - TH42PX70B
  - TH42PX70BA
  - TH42PX70EA
  - TX-26LX70P
  - TX-32LX70P
  - TX-32LE8PS









