

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 10:58

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-sony-ct-878-rm888-rm891-rm892-rm893-rm900-p-6293.html>



Pilot SONY CT 878 RM888 RM891 RM892 RM893 RM900

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	SONY RM888_VS0121
Kod producenta	SONY RM888_VS0121
Kod EAN	3665199302747
EAN (GTIN)	3665199302747
Kod producenta	SONY RM888_VS0121
Marka	Sony
Kolor dominujący	szary
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Przeznaczenie	DVD
Model	RM893 RM900 KP41PX PZ KP44PS PX KP48 KP51 KP53 KV

Opis produktu

Pilot TV i TV + DVD SONY COMBI

: RM888 , RM891 , RM892 , RM893 , RM900 , CT878 .



Pilot TV i TV + DVD SONY COMBI : RM888 , RM891 , RM892 , RM893 , RM900 , CT878 .

ZAMIENNIK PILOTÓW TV i TV z DVD SONY COMBI : RM891 , RM892 , RM893 , RM900 , RM888 , RM887 .

OBSŁUGUJE MODELE TV i TV z DVD COMBI SONY : KP41P21D , KP41PX1D , KP41PX1K , KP41PX1R , KP41PX2 , KP41PZ1 , KP41PZ1B , KP41PZ1D , KP41PZ1E , KP44PS2 , KP44PS2U , KP44PX2 , KP44PX2U , KP48PS1 , KP48PS1K , KP48PS2 , KP51DS1 , KP51DS1U , KP51PS2 , KP53PS1 , KP53PS1K , KP61PS1 , KP61PS1K , KV14LM1U , KV14LT1 , KV14LT1B , KV14LT1E , KV14LT1K , KV14LT1U , KV21FT1 , KV21FT1B , KV21FT1E , KV21FT1K , KV21FT1U , KP41DS1U , KP41PX1 , KV21FT2K , KV21FX20D , KV21FX30 , KV21FX30B , KV21FX30E , KV21FX30K , KV21LM1U , KV21LS30 , KV21LS30B , KV21LS30E , KV21LS30K , KV21LS30U , KV21LT1B , KV21LT1E , KV21LT1K , KV21LT1U , KV25FX20 , KV25FX20A , KV25FX20B , KV25FX20D , KV25FX20E , KV25FX20K , KV25FX20R , KV25FX30B , KV25FX30E , KV25FX30K , KV28DS20U , KV28DS60U , KV28DS65U , KV28DX20U , KV28DX30U , KV28EW20B , KV28FC60 , KV28FC60Z , KV28FC60ZD , KV28FQ70B , KV28FQ70E , KV28FQ70U , KV28FQ75A , KV28FQ75B , KV28FQ75D , KV28FQ75E , KV28FQ75U , KV28FS20U , KV28FX201A , KV28FX201B , KV28FX201D , KV28FX201E , KV28FX20A , KV28FX20B , KV28FX20D , KV28FX20E , KV28FX20U , KV28FX60A , KV28FX60B , KV28FX60D , KV28FX60E , KV28FX60K , KV28FX60R , KV28FX60U , KV28FX65 , KV28FX65B , KV28FX65E , KV29FX65K , KV28FX65U , KV29CL10 , KV29CL10B , KV29CL10E , KV29CL10K , KV29CL10U , KV29FC20D , KV29FC60A , KV29FC60B , KV29FC60D , KV29FC60E , KV29FC60K , KV29FC60R , KV29FQ75 , KV29FQ75A , KV29FQ75D , KV29FQ75E , KV29FQ75K , KV29FS60 , KV29FS60A , KV29FS60B , KV29FS60D , KV29FS60E , KV29FS60K , KV29FS60R , KV29FS60U , KV29FS70U , KV29FX201D , KV29FX201E , KV29FX20A , KV29FX20B , KV29FX20D , KV29FX20E , KV29FX20K , KV29FX20R , KV29FX20U , KV29FX30 , KV29FX30B , KV29FX30E , KV29FX30K , KV29FX60A , KV29FX60B , KV29FX60D , KV29FX60E , KV29FX60K , KV29FX60U , KV29FX65 , KV29FX65B , KV29FX65E , KV29FX65K , KV29LS30 , KV29LS30E , KV29LS30K , KV29LS30U , KV29SX60K , KV32DS20U , KV32DS60U , KV32DS65U , KV32DX20U , KV32DX30 , KV32DX30U , KV32FC60 , KV32FC60AEP , KV32FQ75A , KV32FQ75B , KV32FQ75D , KV32FQ75E , KV32FQ75U , KV32FS60 , KV32FS60A , KV32FS60B , KV32FS60D , KV32FS60E , KV32FX20U , KV32FX60 , KV32FX60A , KV32FX60B , KV32FX60D , KV32FX60E , KV32FX60K , KV32FX60R , KV32FX60U , KV32FX65B , KV32FX65E , KV32FX65K , KV32FX65U , KV36FS70 , KV36FS70K , KV36FS76 , KV48PS1 , KVFX201 ,

Zapakowany w fabryczne opakowanie.

Nie wymaga programowania.

Od razu gotowy do pracy (po włożeniu baterii).

Zasilany 2 sztuki baterii AAA



CT878



