

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-tv-panasonic-universalny-zamiennik-lcd-led-szary-eur511310-p-15913.html>



Pilot TV Panasonic
UNIWERSALNY ZAMIENNIK
LCD LED SZARY
EUR511310

Cena	22,22 zł
Numer katalogowy	EUR511310
Kod producenta	EUR511310
Kod EAN	5901436729471
EAN (GTIN)	5901436729471
Kod producenta	EUR511310
Marka	Panasonic
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Kolor	szary
Przeznaczenie	TV
Model	EUR511310
Symbol baterii	AAA (R3)
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Pilot Panasonic EUR511310 ZAMIENNIK SZARY



Jest to pełny zamiennik oryginału, wykonuje wszystkie jego funkcje. Zasilany dwoma bateriami

- TX-21AP1P, TX-21AT1P, TX21AP1P/B, TX-21CK1P, TX-21CK1B, TX-25CK1P, TX-25CK1P/M, TX-28CK1P, TX28CK1P, TX-28LB1P, TX-28SK1C, TX-28LK1P, TX-28LK1C/S, TX-28LK1C, TC-14B4RP
- PILOT za PANASONIC EUR511310□Kompatybilność:14 JR 1 C-14 RN 2 TC-14 B 3 R TC-14 B 3 RW TC-14 B 4 R TC-14 BR 3 TC-14 JR 1TC-14 JR 1 L TC-14 S 1 RB TC-14 S 1 RBH TC-14 S 1 RC TC-14 S 2 RWH TC-14 S 2 RTC-14 S 3 M TC-14 S 3 R TC-14 S 3 RC TC-14 S 3 RL TC-14 S 3 RW TC-14 S 4 RLTC-21 S 3 M TC-21 S 3 R TC-21 S 3 RC TC-21 S 4 RL TC-215 R TC-10 C 10 C TX-14 B 4 TTX-14 B 4 C TX-TX-14 C 3 TS TX-14 C 3 TY TX-14 D 13 TX-14 JT 1 TX-14 JT 1 L TX-14 S 1 RCTX-14 S 1 TB TX-14 S 2 T TX-14 S 2 TWH TX-14 S 3 T TX-14 S 3 TC TX-14 S 3 TWTX-14 S 4 TC TX-14 S 4 TL TX-1452 T TX-15 AT 1 TX-21 AP 1TX-21 AT 1 TX-21 CK 1 TX-21 CK 1 L TX-21 JT 1 TX-21 JT 1 L TX-21 JT 1 PTX-21 JT 2 TX-21 S 1 TBH TX-21 S 3 RL TX-21 S 3 TL TX-21 S 4 TC TX-21 S 4 TFTX-21 S 4 TL TX-21 S 4 TP TX-2153 T TX-22 CK 1 TX-23 CK 1 TX-24 CK 1TX-25 CK 1 TX-25 CK 1 C TX-25 CK 1 CB TX-25 CK 1 CBM TX-25 CK 1 CMTX-25 CK 1 F TX-25 CK 1 FM TX-25 CK 1 L TX-25 CK 1 P TX-25 CK 1 PMTX-25 LK 1 TX-26 CK 1 TX-28 CK 1 TX-28 CK 1 C TX-28 CK 1 CB TX-28 CK 1 FTX-28 CK 1 L TX-28 CK 1 P TX-28 LB 1 C TX-28 LD 8 C TX-28 LK 1 CTX-28 LK 1 F TX-28 LK 1 F-S TX-28 SK 1 F TX-G 10 GRANADA C 14 TN 4i inne□DOSKONAŁA JAKOŚĆMateriały użyte do produkcji tego pilota to surowce najwyższej jakości, co gwarantuje długie i bezproblemowe działanie urządzenia, klawisze są jasne i odporne na ścieranie. Piloty przeważnie sprzedawane są bez instrukcji obsługi, instrukcja obsługi pilota znajduje się zawsze w instrukcji obsługi sprzętu do którego jest dedykowany□ŁATWY W OBSŁUDZENIE wymaga programowania - działa od razu po wyjęciu z opakowania i zamontowaniu baterii- brak w komplecieDuża liczba przycisków pozwala zarządzać wszystkimi funkcjami telewizorów a ich intuicyjne rozmieszczenie sprawia, że jego obsługa jest niezwykle prosta.





