

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-universalny-zamiennik-do-tv-tcl-thomson-fnr1-glos-bluetooth-hq-rc802v-p-18232.html>



PILOT UNIWERSALNY
ZAMIENNIK DO TV TCL
THOMSON FNR1 GŁOS
BLUETOOTH HQ RC802V

Cena	79,98 zł
Numer katalogowy	P304
Kod producenta	P304
Kod EAN	5906679302542
EAN (GTIN)	5906679302542
Kod producenta	P304
Marka	Greenwaze
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.08
Kolor	czarny
Przeznaczenie	TV
Model	RC802V FNR1 głosowy
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu

PILOT ZAMIENNIK DO TV TCL THOMSON RC802V FNR1



□ ZAMIENNIK PILOTÓW:

- RC802V FNR1
- RC802V FMR1

□ FUNKCJA GŁOSOWA



☐ ATUTY :

- **Pilot prosty w użyciu**, wygodny i trwały
- **Brak ostrych krawędzi**
- Przyciski pilota **odporne na ścieranie**
- **Produkt najwyższej jakości** - jak oryginał
- Przyciski odsyłające bezpośrednio do aplikacji **NETFLIX** oraz **YOUTUBE**
- **Posiada wszystkie funkcje** oraz przyciski pilota oryginalnego
- **Nie wymaga programowania** - jest gotowy do użycia od razu po włożeniu baterii

→ **Produkt nie wydziela przykrych zapachów** w odróżnieniu od innych zamienników



□ DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Materiały użyte do produkcji tego pilota to surowce najwyższej jakości, co przekłada się na długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie pilota. Klawisze są odporne na ścieranie.

□ ŁATWY W OBSŁUDZE

Pilot nie wymaga dodatkowego programowania, działa od razu po zamontowaniu baterii. Bogata liczba przycisków znacznie ułatwia zarządzanie wszystkimi funkcjami Twojego urządzenia.

Zawsze sprawdzamy, czy wszystko działa perfekcyjnie!




☐ KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Naciśnij na klawiaturze **Ctrl+F**, a następnie wpisz model Twojego urządzenia lub produktu. Przeszukasz w ten sposób szybko listę kompatybilności znajdującą się poniżej.

32S30 43P30FS 32P30S 32S6500FS 49P30FS 32S6500A 65P8S 65P8 55P8S 55P8 55EP680 50P8S 50P8 49S6510FS 32S6500
32S6500S 32S6800S 32S6510S 32A325 32A323 32S6800 40S6500 40S6500FS 40S6800FS 40S6510FS 40S6800 43S6500FS
43S6800FS 43S6500 40A325 40A323 43S6510FS 49S6500 49S6500FS 49S65FS 49S6800FS 49S6800 40S330 32S330 43S434
50S434 55S434 65S434 75S434 40S6800000Fs 49S6516510FS 40SF500 40FS6500 40FS6500FS

I wiele innych...



□ AKTYWACJA FUNKCJI GŁOSOWEJ

- Przybliż pilota do urządzenia na odległość ok. 50 cm
- Przytrzymaj przyciski „OK” oraz „HOME” (wskazane na zdjęciu obok) przez kilka sekund
- Pilot sparuje się z urządzeniem, sterowanie głosowe jest gotowe do użycia

□ JEŚLI...

Twój dotychczasowy pilot wygląda tak samo, to **masz pewność, że i ten będzie pasował!**

