

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/play-doh-ciaistolina-piekarnik-kitchen-creations-b9740-zabawka-dla-dzieci-p-15160.html>



Play-Doh CIASTOLINA PIEKARNIK KITCHEN CREATIONS B9740 ZABAWKA DLA DZIECI

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	B9740
Kod producenta	B9740
Kod EAN	5010993390137
EAN (GTIN)	5010993390137
Kod producenta	B9740
Marka	Play-Doh
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.325
Szerokość produktu	35
Płeć	chłopcy
Wiek dziecka	3 lata +
Materiał	karton
Certyfikaty, opinie, atesty	CE
Minimalny wiek dziecka	3
Wysokość produktu	33
Bohater / Bajka	Kitchen

Opis produktu

Play-Doh KITCHEN CREATIONS ciastolina PIEKARNIK

Chciałbyś zostać cukiernikiem albo przygotowywać wymyślne dania? Wkrocz do świata zabawy z zestawem Magiczny Piekarnik od Play-Doh! Nie zabraknie Ci tutaj niczego, do Twojej dyspozycji są fantazyjne foremki i niezbędne akcesoria. Nie zapomnij o najważniejszym składniku Twoich wypieków - wyobraźni! To fantastyczna rozrywka, bezpieczna rozrywka bez użycia temperatury i brudnych naczyń!

Kiedy skończysz już przygotowywać swoje ciasto musisz umieścić je w piekarniku. Mały szef kuchni nie musi się obawiać, że jego deser się nie uda! Po naciśnięciu dźwigni zapalą się światła, które po chwili zmieniają swój kolor z białego na czerwony, a kucharz usłyszy charakterystyczny dźwięk, informujący o zakończeniu pieczenia. Kolorowy piekarnik posiada także wgłębienia na przyciski i dekoracyjne elementy - maluch może samodzielnie ozdobić swój piekarnik, tak jak tego chce!

Co podasz dziś swoim gościom? Czy będzie to wymyślna tarta z pysznymi owocami, czy może miniaturowe babeczki dla Twoich lalek? Z dużym zestawem od Play-Doh Twoje możliwości są nieograniczone! Wybierz jedną z pięciu foremek do ciasta, bądź wymyśl własny kształt i formę, a po upieczeniu udekoruj swoje kulinarne dzieło i zaprezentuj jak najpiękniej na talerzu. Wygląda niesamowicie apetycznie! Ta kreatywna rozrywka rozwija dziecięcą wyobraźnię i jednocześnie zachęca do zainteresowania gotowaniem - bez ryzyka powstania poparzeń!

Zestaw składa się z pięciu plastikowych blaszek do pieczenia, kolorowych foremek do przygotowywania ciastek, talerza ze sztućcami oraz sześciu tub ciastoliny. Piekarnik zasilany jest bateriami 3 x 1.5V AAA (brak w opakowaniu).











