Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 20:53

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/pilot-do-tv-panasonic-viera-led-zamiennik-uniwersalny-n2qayb000490-rm-659b-p-18392.html

# Pilot do TV Panasonic Viera LED zamiennik uniwersalny N2QAYB000490 RM-659B

| | |
|---|---|
| Cena | **44,44 zł** |
| Numer katalogowy | **4049371267496** |
| Kod producenta | **4049371267496** |
| Kod EAN | **4049371267496** |
| EAN (GTIN) | **4049371267496** |
| Kod producenta | **4049371267496** |
| Marka | **bez marki** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.1** |
| Kolor | **srebrny** |
| Przeznaczenie | **TV** |
| Model | **N2QAYB000490** |
| Symbol baterii | **AAA (R3)** |
| Zawiera baterie | **nie** |
| Certyfikaty zgodności | **CE** |

## Opis produktu

# Pilot TV LCD LED HC PANASONIC VIERA  N2QAYB000490 .

# ZAMIENNIK PILOTÓW TV LCD LED PANASONIC VIERA :

EUR 7651110 , EUR 7651120 , EUR 7737Z50 , EUR 7737Z60 ,

N2QAYB000114 , N2QAYB000222 , N2QAYB000223 , N2QAYB000238 ,

N2QAYB000239 , N2QAYB000240 , N2QAYB000241 , N2QAYB000328 ,

N2QAYB000353 , N2QAYB000354 , N2QAYB000420 , N2QAYB000428 ,

N2QAYB000487 , N2QAYB000489 , N2QAYB000490 , N2QAYB000504 ,

# OBSŁUGUJE MODELE TV LCD LED PANASONIC VIERA  :

TX-L32G20E , TX-L37G20E , TX-P42GW20 , TX-P42G20E , TX-L42G20E

TX-P46G20E , TX-P50G20E , TX-PR50G20 ,

TH-37 PV71F , TH-37 PV71FA , TH37 PV71F , TH37 PV71FA ,

TH-37 PV7F , TH-37PV70F , TH37 PV7F, TH37PV70F ,

TH-37PV70P , TH-37PX70B , TH37PV70P , TH37PX70B ,

TH-37PX70E , TH-42 PV71F , TH37PX70E , TH42 PV71F ,

TH-42 PV71FA , TH-42 PV7F , TH42 PV71FA , TH42 PV7F ,

TH-42 PX730E , TH-42 PZ8ES , TH42 PX730E , TH42 PZ8ES ,

TH-42PV70F , TH-42PV70P , TH42PV70F , TH42PV70P ,

TH-42PX70B , TH-42PX70E , TH42PX70B , TH42PX70E ,

TX-19LED8F , TX-19LED8FS , TX19LED8F , TX19LED8FS ,

TX-19LXD8 , TX-26LE8F , TX19LXD8 , TX26LE8F ,

TX-26LE8FS , TX-26LMD70F , TX26LE8FS , TX26LMD70F ,

TX-26LMD70FA , TX-32LE8F , TX26LMD70FA , TX32LE8F ,

TX-32LE8FA , TX-32LE8FS , TX32LE8FA , TX32LE8FS ,

TX-32LE8FSA , TX-32LE8L , TX32LE8FSA , TX32LE8L ,

TX-32LE8LA , TX-32LE8P , TX32LE8LA , TX32LE8P ,

TX-32LE8PA , TX-32LE8PS , TX32LE8PA , TX32LE8PS ,

TX-32LE8PSA , TX-32LMD70F , TX32LE8PSA , TX32LMD70F ,

TX-32LMD70FA , TX-32LX700F , TX32LMD70FA , TX32LX700F ,

TX-32LX700P , TX-32LX70F , TX32LX700P , TX32LX70F ,

TX-32LX70L , TX-32LX70P , TX32LX70L , TX32LX70P ,

TX-32LX85F , TX-32LXD80A , TX32LX85F , TX32LXD80A ,

TX-32LXD80F , TX-32LZD80 , TX32LXD80F , TX32LZD80 ,

TX-32LZD80F , TX-37LXD85 , TX32LZD80F , TX37LXD85 ,

TX-37LZD85F , TX-L26C10P , TX37LZD85F , TXL26C10P ,

TX-L26C10PS , TX-L26X10E , TXL26C10PS , TXL26X10E ,

TX-L26X10P , TX-L26X10PS , TXL26X10P , TXL26X10PS ,

TX-L32C10B , TX-L32C10E , TXL32C10B , TXL32C10E ,

TX-L32C10ES , TX-L32C10P , TXL32C10ES , TXL32C10P ,

TX-L32C10PS , TX-L32C3B , TXL32C10PS , TXL32C3B ,

TX-L32C3E , TX-L32S10B , TXL32C3E , TXL32S10B ,

TX-L32S10E , TX-L32S10L , TXL32S10E , TXL32S10L ,

TX-L32U10B , TX-L32U10E , TXL32U10B , TXL32U10E ,

TX-L32X10E , TX-L32X10P , TXL32X10E , TXL32X10P ,

TX-P42S10B , TX-P46TW20 , TXP42S10B , TXP46TW20 ,

TX-P50C10B , TX-P50C10E , TXP50C10B , TXP50C10E ,

TX-P50C10Y , TX-P50U10B , TXP50C10Y , TXP50U10B ,

TX-P50U10E , TX-PF37X10 , TXP50U10E , TXPF37X10 ,

TX26X10B ,  TX-L26C10B , TXL26C10B , TX-L26C10E ,

TXL26C10E , TXL26C10ES , TX-L26C10E , TX-L26C10ES ,

TXL26C10P , TX-L26C10ES , TX-L26C10P ,

TXL26C10PS ,  TX-L26C10PS , TXL26X10B , TX-L26X10B ,

TXL26X10E ,  TX-L26X10E , TXL26X10L ,  TX-L26X10L ,

TXL26X10P ,  TX-L26X10P , TXL26X10Y , TX-L26X10Y ,

TXL32C10B , TX-L32C10B,  TXL32C10E , TX-L32C10E ,

TXL32C10ES , TX-L32C10ES , TXL32C10P , TX-L32C10P ,

TXL32C10PS , TX-L32C10PS , TXL32S10B , TX-L32S10B ,

TXL32S10E , TX-L32S10E , TXL32S10L , TX-L32S10L ,

TXL32U10B ,TX-L32U10B , TXL32U10E , TX-L32U10E ,

TXL32X10B , TX-L32X10B , TXL32X10E , TX-L32X10E ,

TXL32X10L , TX-L32X10L , TXL32X10P , TX-L32X10P ,

TXL32X10Y , TX-L32X10Y , TXL32X15B , TX-L32X15B ,

TXL32X15E , TX-L32X15E , TXL32X15ES , TX-L32X15ES ,

TXL32X15P , TX-L32X15P , TXL32X15PS , TX-L32X15PS ,

TXL32X3E , TX-L32X3E , TXL37S10B , TX-L37S10B ,

TXL37S10E , TX-L37S10E , TXL37S10L , TX-L37S10L ,

TXL37U10B , TX-L37U10B , TXL37U10E , TX-L37U10E ,

TXL37X15P , TX-L37X15P , TXL42S10B , TX-L42S10B ,

TXL42S10E , TX-L42S10E , TXL42U10E , TX-L42U10E ,

TXLF26X10 , TX-LF26X10 , TXLF32S10 , TX-LF32S10 ,

TXLF32X10 , TX-LF32X10 , TXLF32X15 , TX-LF32X15 ,

TXLF37S10 , TX-LF37S10 , TXLF42S10 , TX-LF42S10 ,

INPUT
TV
AV
ASPECT
MENU
N
DIRECT TV REC
EXIT
VIERA TOOLS
VIERA Link
GUIDE
OK
BACK/
RETURN
TEXT
STTL
INDEX
HOLD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
REC
PROGRAMME
DVD/VCR
TV
N2QAYB000490

Zapakowany w fabryczne opakowanie.

Nie wymaga programowania.

Od razu gotowy do pracy (po włożeniu baterii).

Zasilany 2 sztuki baterii AA  [ LR6 ]

==========

Procesor w odbiorniku nie odbiera sygnału wysyłanego z pilota.